

Skrócona instrukcja programowania czytnika Datalogic QS2500

Ustawienie pracy w trybie ciągłym:

Pomimo możliwości ustawienia czytnika w trybie „Continue/Scan Mode” sugerujemy ustawienie czytnika w trybie „alternate”. Różnica polega na tym, że w pierwszym trybie skaner jest stale włączony, ale po pewnym czasie przechodzi w tryb „stand-by”, czasem dość uciążliwy. Tryb „alternate” pozwala nam włączyć skaner przyciskiem spustowym na stałe, po zakończeniu pracy tym samym przyciskiem wyłączamy go.

Włączanie trybu „alternate”:

1. Otwórz pełną instrukcję programowania czytnika Datalogic QS2500 ze strony <http://www.deltamed.pl/download.html>
2. Wydrukuj z instrukcji obsługi strony 17 i 70 (uwaga – chodzi o strony opisane na dokumencie na dole strony, przeglądarka pdf może podawać inny numer)
3. Zeskanuj ze strony 17 kody: „start program” oraz „scanning mode”. Następnie ze strony 70 wczytujemy kod przypisany do cyfry 2 i kończymy programowanie wczytując „store settings” i „exit”
4. W razie pomyłki możemy powrócić do parametrów fabrycznych stosując kod ze strony 4 („start program” i „default value initialization”)

W razie potrzeby dostosowania innych parametrów czytnika proszę skorzystać z pełnej instrukcji programowania.